



Kopiowanie plików według daty

Filmy lub zdjęcia są porządkowane i kopiowane zgodnie z datą ich nagrania.

- Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.




- Puknij „WYBIERZ I UTWÓRZ” (film) lub „ZAZNACZ I ZAPISZ” (zdjęcie).



- Jeśli na obrazie widać tryb filmu, ta sama obsługa dotyczy trybu zdjęć.

- Puknij nośnik, aby skopiować.



- Puknij „UTWÓRZ WG DATY” (film) lub „ZAPISZ WEDŁUG DATY” (zdjęcie).




- Jeśli na obrazie widać tryb filmu, ta sama obsługa dotyczy trybu zdjęć.

- Puknij, aby wybrać datę nagrywania.




- Puknij „WYKONAJ”.



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików.
Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

- Puknij „TAK” lub „NIE”. (tylko w trybie 📺)




- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

- Puknij „WYKONAJ”.



- Gdy pojawi się napis „WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.

- Po zakończeniu kopiowania, puknij „OK”.



- Naciśnij i przez co najmniej dwie sekundy przytrzymaj przycisk ⏻, aby wyłączyć to urządzenie i odłączyć kabel USB.

OSTROŻNIE :

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA :

- Aby sprawdzić utworzony dysk, postępuj zgodnie z „Odtwarzanie płyt w nagrywarce DVD” (str. 0)”.

Gdy pojawi się „CZY CHCESZ SFINALIZOWAĆ?”

Pojawia się, gdy „AUTOFINALIZOWANIE” w menu „WSPÓLNE” jest ustawione na „WYŁ.”.

- Aby odtwarzać na innych urządzeniach, puknij „TAK”.
- Aby później dodać więcej plików do płyty DVD, puknij „NIE”.

UWAGA :

- Gdy jednocześnie są tworzone co najmniej dwie płyty DVD, wszystkie płyty z wyjątkiem ostatniej zostaną automatycznie sfinalizowane, nawet jeśli funkcja „AUTOFINALIZOWANIE” jest ustawiona na „WYŁ.”.
- Płyty DVD można finalizować, nawet jeśli zostanie wybrana funkcja „FINALIZOWANIE”, w menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Niezależnie od ustawienia „AUTOFINALIZOWANIE” dyski DVD-Video zostaną automatycznie sfinalizowane.
- Aby odtwarzać płytę BD-R na innych urządzeniach, po utworzeniu płyty wybierz „FINALIZOWANIE”. (Funkcję „AUTOFINALIZOWANIE” w menu „WSPÓLNE” można używać tylko do tworzenia dysków DVD.)