



USUŃ WBUD. PAMIĘĆ

Wykonaj ten proces, gdy pozbywasz się urządzeniu lub przekazujesz je innej osobie.


- 1 Puknij „MENU”.




- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „USUŃ WBUD. PAMIĘĆ”.



- 4 Puknij „TAK”.



- Po całkowitym usunięciu, puknij „OK”.

OSTROŻNIE : _____

- Podczas usuwania wszystkich danych z wbudowanej pamięci podłącz zasilacz sieciowy. Jeśli nie podłączysz zasilacza sieciowego, nie będziesz mógł wykonać usuwania.

UWAGA : _____

- Powtórz proces, aby jeszcze bardziej utrudnić rekonstrukcję danych.