


Obsługa menu skrótów do twarzy

Korzystając ze skrótów do twarzy możesz skonfigurować ustawienia funkcji dotyczących twarzy w trybie nagrywania filmów lub rejestracji zdjęć.

- 1 Puknij „S” w trybie nagrywania filmów lub rejestracji zdjęć.



- 2 Puknij potrzebne menu i ustawienie.

- Menu skrótów do twarzy w trybie nagrywania filmów



- Menu skrótów do twarzy w trybie rejestracji zdjęć



UWAGA :

- Kończenie pracy z danym ekranem

Puknij „X” (zakończ).

- Aby wyświetlić plik pomocy

Puknij „?” (pomoc) i puknij element menu.