

Tworzenie dysków w zewnętrznych napędzie Blu-ray (dla GZ-HM960)

Nagrane pliki można kopiować na dyski lub odtwarzać utworzone dyski z użyciem dowolnego zewnętrznego napędu Blu-ray.

Zgodne zewnętrzne napędy Blu-ray

Możesz stosować napęd BE08LU20 firmy LG. (informacja aktualna w grudniu 2010)

Tworzenie dysków w zewnętrznych napędzie Blu-ray

■ Przygotowanie zewnętrznego napędu Blu-ray

■ Kopiowanie na dyski

Wybierz i skopiuj odpowiednie, pojedyncze, filmy lub zdjęcia.

■ Inne działania

UWAGA :

- Dostępny czas nagrywania na płycie różni się w zależności od sposobu nagrywania.
- Tworzenie kopii zapasowych wielu plików może potrwać dłuższy czas. Należy poczekać do czasu, gdy zacznie pulsować lampka dostępu, wskazująca normalne działanie.
- Data i godziny są zapisywane na utworzonych dyskach jako napisy.

Wymiana nośnika w zewnętrznym napędzie Blu-ray

Ustaw typ nośnika, zgodny z typem włożonego dysku Blu-ray lub DVD.

- 1 Przygotuj zewnętrzny napęd Blu-ray.
 - Włóż dysk do zewnętrznego napędu Blu-ray.
- 2 W menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ” puknij „ZMIENŃ NOŚN. NAGR.”.



- 3 Puknij „Blu-ray DISC”, „DVD(AVCHD)” lub „DVD-Video”.
 - Nośnik zmieni się na puknięty. Zgodnie z typem dysku, wybierz odpowiednie ustawienie.
 - Wybranie „Blu-ray DISC” umożliwia zapisanie filmów na dyskach Blu-ray z jakością wysokiej rozdzielczości.
 - Wybranie „DVD(AVCHD)” umożliwia zapisanie filmów na dysk DVD z jakością wysokiej rozdzielczości.
 - Wybranie „DVD-Video” umożliwia zapisanie filmów na dysk DVD po skonwertowaniu do standardowej jakości obrazu.