



Włączanie/Wyłączanie ochrony aktualnie wyświetlanego pliku

Włącza lub wyłącza ochronę aktualnie wyświetlanego pliku.


1 Puknij „MENU”.



2 Puknij „CHROŃ/ANULUJ”.



3 Puknij „TAK”.



- Puknij ◀◀▶▶, aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po zakończeniu ustawień, puknij „OK”.