


Odtwarzanie zdjęć



- 1 Tryb Obrazek
- 2 Numer folderu
- 3 Numer pliku
- 4 Data/godzina
- 5 Nośnik
- 6 Wskaźnik akumulatora
- 7 Odtwarzanie z dysku zewnętrznego (dla GZ-HM960)
- 8 Wyjście 1080p
- 9 Stan odbioru radiowego (dla GZ-HM960)