

PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT.

Ustawia prędkość w trybie zdjęć seryjnych.


Ustawienie	Szczegóły
DUŻA PRĘDKOŚĆ	- W ciągu około 3,2 sekundy, w trybie zdjęć, robi do 40 zdjęć seryjnych. - W ciągu około 0,8 sekundy, w trybie filmu, robi do 40 zdjęć seryjnych.
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ	- W ciągu około 6,4 sekundy, w trybie zdjęć, robi do 40 zdjęć seryjnych. - W ciągu około 4,8 sekundy, w trybie filmu, robi do 40 zdjęć seryjnych.
MAŁA PRĘDKOŚĆ	Wykonuje zdjęcia seryjne do całkowitego wypełnienia nośnika nagrywania.

UWAGA :


- Szybkość robienia zdjęć stopniowo się zmniejsza, gdy robienie zdjęć seryjnych przechodzi e tryb „MAŁA PRĘDKOŚĆ”.
- Robienie zdjęć seryjnych podczas nagrywania filmu, tymczasowo przełącza ten tryb na „MAŁA PRĘDKOŚĆ”.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb filmu.



- 2 Puknij „MENU”.



- 3 Puknij „PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT.”.

