


## POPR. OSTR. KOLORU

Ustawia kolor obramowania wyostzonego obiektu podczas używania funkcji Focus Assist.

| Ustawienie | Szczegóły                                  |
|------------|--------------------------------------------|
| CZERWONE   | Obramowuje obramowany obiekt na czerwono.  |
| ZIELONE    | Obramowuje obramowany obiekt na zielono.   |
| NIEBIESKIE | Obramowuje obramowany obiekt na niebiesko. |

## Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.



- Puknij „MENU”.



- Puknij „POPR. OSTR. KOLORU”.

