


Nagrywanie w zwolnionym tempie (szybkie)

Filmy można nagrywać w zwolnionym tempie po zwiększeniu prędkości nagrywania w celu lepszego uwidocznienia ruchu i odtwarzając jako filmy w zwolnionym tempie.

Funkcja ta jest odpowiednia do sprawdzania wykonywanych ruchów, na przykład do analizowania ruchów golfisty.


Szybkość nagrywania	250 kl/s.
Rozmiar obrazu	720x576
Maksymalny czas nagrywania	144 m
Maksymalny czas odtwarzania	12 godz.
Rozmiar obrazu po podłączeniu do monitora	1 920x1 080

1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu.




- Pojawia się ikona trybu filmu.


2 Puknij „MENU”.



3 Puknij „SZYBKIE NAGRYWANIE”.




4 Puknij „WŁ.”.



- Po puknięciu „WŁ.”, w ciągu jednej sekundy można nagrywać 250 klatek.
- Aby anulować nagrywanie z dużą prędkością, puknij „WYŁ.”.

5 Rozpocznij nagrywanie.



- Ponownie naciśnij przycisk START/STOP, aby zakończyć nagrywanie.
- Ustawienia nagrywania z dużą prędkością nie są zapisywane, jeśli zostanie wyłączone zasilanie.

UWAGA :

- Obrazy mogą być bardziej ziarniste niż na innych filmach. Również obraz wyświetlany na monitorze LCD podczas nagrywania, może być również bardziej ziarnisty.
- Dźwięk nie jest nagrywany razem z filmem.
- Po włączeniu nagrywania z dużą prędkością, można używać tylko zoomu optycznego. Po rozpoczęciu nagrywania nie można jednak używać funkcji zoomu.
- Czas odtwarzania będzie pięć razy dłuższy od rzeczywistego czasu nagrywania.
(Przykład: Jeśli nagranie trwa jedną minutę, czas odtwarzania wyniesie pięć minut.)
- Podczas nagrywania z dużą szybkością opcja „PIERW. DOTYK. AE/AF” jest ustawiona na „WYŁ.”. Ponadto, ponieważ „STAB. OBR.” jest ustawiona na „WYŁ.” zaleca się korzystanie ze statywu podczas nagrywania w jasnym miejscu, przy jak największym powiększeniu nagrywanego obiektu.