


PILOT (dla GZ-HM960)

Umożliwia obsługę pilota.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Wyłącza obsługę pilota.
WŁ.	Umożliwia obsługę pilota.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.



- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „PILOT”.

