

Nagrywanie filmu w formacie iTunes (dla GZ-HM960)

Nagrania z włączonym ustawieniem EKSPORTU, można przenieść filmy do formatu oprogramowania firmy Apple iTunes po podłączeniu tego urządzenia do komputera.

„LIB.” wyświetli się, kiedy nagrywasz w formacie iTunes.


Aby przesłać filmy, skorzystaj z dołączonego oprogramowania.

UWAGA :

Więcej informacji na ten temat iTunes i iPod można znaleźć na poniższej stronie internetowej.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Wybierz tryb filmu.




- Pojawia się ikona trybu filmu.


2 Puknij „MENU”.



3 Puknij „EKSPORT ZDJĘĆ”.




4 Puknij „WŁ.”.



- Po ustawieniu na „WŁ.”, na ekranie pojawia się znaczek „LIB.”.
- Aby anulować to ustawienie, ustaw na „WYŁ.”.

5 Rozpocznij nagrywanie.



- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

UWAGA :

- Opcja „EKSPORT ZDJĘĆ” jest niedostępna po ustawieniu „Nagryw. Poklatkowe”.

Przesyłanie nagranych filmów do iPod

Możesz przesłać filmy iTunes korzystając z dołączonego oprogramowania Everio MediaBrowser 3 BE.

Zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze i podłącz do tego urządzenia.

- Szczegóły dotyczące wykorzystania tego oprogramowania znajdziesz w pliku pomocy.
- Szczegóły dotyczące przesyłania plików do iPod znajdziesz w pliku pomocy iTunes.

Problem z przesyłaniem plików do iTunes

- Skorzystaj z „P&O”, „Najnowsze informacje”, „Pobierz informacje”, etc. w „Kliknij, aby zapoznać się z informacjami o najnowszych produktach” w pliku pomocy dołączonego oprogramowania Everio MediaBrowser 3 BE.