

---

## Управление с использованием смартфона

Вы можете использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для данного аппарата с помощью установленного на телефоне приложения.

Данный аппарат поддерживает следующие смартфоны.

- Смартфон Android (Android 2.1 или более поздняя версия, с профилем Bluetooth SPP)
- BlackBerry Bold
- Touch Diamond
- Touch Pro

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Работа на всех системах не гарантируется.
- Для получения более подробной информации см. следующую домашнюю страницу.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Прикладное программное обеспечение для смартфона Android - Загрузить можно здесь.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Прикладное программное обеспечение для смартфона Android - Инструкции по эксплуатации можно получить здесь.
- Прикладное программное обеспечение для BlackBerry Bold / Touch Diamond / Touch Pro - Загрузить и получить инструкции по эксплуатации можно здесь.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Когда смартфон используется в качестве пульта дистанционного управления, функция одновременной фотосъемки на данном аппарате будет деактивирована.
- Возможности Bluetooth ограничены во время HDMI-подключения в режиме 3D. В этом случае переключите аппарат в режим 2D.

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Использование GPS может привести к таксам за пакеты данных.
  - Когда смартфон подключен к другим Bluetooth-совместимым устройствам, соединение между телефоном и данным аппаратом может быть прервано.
  - Когда смартфон подключен к данному аппарату, соединение между телефоном и другими Bluetooth-совместимыми устройствами может быть прервано.
  - Рассоединение может произойти по причине запросов со смартфона. Если произойдет рассоединение, перезапустите приложение на телефоне.
-