



Изменение настроек зарегистрированного Bluetooth-совместимому устройству

Вы можете изменить настройки зарегистрированного Bluetooth-совместимого устройства. Настройки аудио головной гарнитуры также могут быть изменены.


1 Нажмите „MENU“.




2 Нажмите „⚙“.




3 Нажмите „Bluetooth“.



4 Нажмите „ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК“.



5 Нажмите нужное устройство.



Головная гарнитура 2

АУДИО НАУШНИКОВ 1/2: Выбирает, осуществляется ли вывод микрофона гарнитуры через наушники.

- Аудио микрофона камеры выводится через наушники, даже когда этот элемент установлен на „OFF“.
- „АУДИО НАУШНИКОВ 1/2“ является общим для головной гарнитуры 1 и головной гарнитуры 2. ВКЛ./ВЫКЛ. нельзя настроить по отдельности.

АУДИО МИКРОФОНА: Выбирает ВКЛ./ВЫКЛ. для входа микрофона гарнитуры.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Настройка соединения сменяется на „OFF“ после изменения устройства. Измените настройку на „ON“ в меню.

Смартфон	Изменяет мобильный телефон для использования в качестве смартфона.
GPS-приемник	Изменяет устройство для использования в качестве приемника GPS.
Головная гарнитура 1/	Изменяет устройство для использования в качестве гарнитуры 1 или гарнитуры 2. Настройки аудио („АУДИО НАУШНИКОВ“ и „АУДИО МИКРОФОНА“) также могут быть ВКЛЮЧЕНЫ/ВЫКЛЮЧЕНЫ.