

ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ (для GZ-HM845)

Устанавливает эффекты смены слайдов при воспроизведении слайд-шоу.


Настройка	Подробные сведения
СКОЛЬЖЕНИЕ	Сменяет слайды, плавно перемещая их справа налево.
ЖАЛЮЗИ	Сменяет слайды, разделяя их на вертикальные полосы.
ШАХМАТНАЯ ДОСКА	Сменяет слайды с эффектом распада на клетки.
В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ	Сменяет слайды со случайным эффектом из „СКОЛЬЖЕНИЕ“, „ЖАЛЮЗИ“ и „ШАХМАТНАЯ ДОСКА“.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Эффекты слайд-шоу недоступны при воспроизведении фотографий на внешних устройствах (например, внешние жесткие диски USB).

Отображение элемента

- Выберите режим фотосъемки.



- Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.



- Нажмите „MENU“.



- Нажмите „ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ“.

