


Воспроизведение с помощью внешнего дисковода Blu-ray

Можно воспроизводить диски Blu-ray, созданные с помощью данного аппарата.

- 1 Подготовьте внешний дисковод Blu-ray.
 - Вставьте диск Blu-ray, который нужно воспроизвести, во внешний дисковод Blu-ray.
- 2 Нажмите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ в меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.



- Отображается экран указателя (отображение эскизов) видео, содержащихся на диске.
 - Нажмите „↶“, чтобы вернуться к меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
- 3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Для получения более подробной информации о воспроизведении видео см. „Кнопки выбора операций для воспроизведения видео“ (стр. 0).
- Чтобы выйти, остановите воспроизведение и выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд. После этого отсоедините USB-кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- При воспроизведении диска, созданного в формате DVD-Video, не будут отображены такие сведения, как дата и время.
- Диски, созданные с помощью записывающего устройства DVD или внешнего дисковода Blu-ray, а также файлы, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть преобразованы в 3D для воспроизведения. (для GZ-HM960)