



Проверка комплектующих

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	Адаптер переменного тока AC-V10E (для GZ-HM845) - Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. - Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	Адаптер переменного тока AP-V30E (для GZ-HM960) - Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. - Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	Аккумуляторный блок BN-VG114E Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	Пульт дистанционного управления (для GZ-HM960) RM-V760U Управляет определенными функциями на расстоянии.
	Мини-кабель HDMI (для GZ-HM960) Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.
	Аудио/видео кабель Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного.
	USB-кабель (Тип A - Тип Mini B) Подключает аппарат к компьютеру.
	Ферритовый фильтр (большой) (для аудио/видео кабеля) Ферритовый фильтр (маленький) (для адаптера переменного тока) Ферритовый фильтр снижает помехи, когда аппарат подключен к другим устройствам.

Приступая к работе



Краткое руководство пользователя

- Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- SD-карты не прилагаются.
 - Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.
-