

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.


| Настройка | Подробные сведения                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UXP       | Активирует запись с самым высоким качеством изображения. <ul style="list-style-type: none"><li>• Применимо только к дискам Blu-ray. Видео, снятое в формате высокого разрешения, не может быть сохранено на диски DVD.</li></ul> |
| XP        | Активирует запись с высоким качеством изображения.                                                                                                                                                                               |
| SP        | Активирует запись со стандартным качеством изображения.                                                                                                                                                                          |
| EP        | Позволяет долгую съемку.                                                                                                                                                                                                         |

**ПРИМЕЧАНИЕ :**

- Во избежание помех при записи быстродвижущихся сцен или сцен с критическими изменениями яркости установите режим „UXP“ или „XP“.
- Используйте внешний дисковод Blu-ray для сохранения видео, записанных в режиме „UXP“.
- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео на желаемое „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, нажав на него.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите „MENU“.



3 Нажмите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“.

