


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО

Устанавливает носитель записи для видео.

Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает видео на встроенную память аппарата.
SD-КАРТА	Записывает видео на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙️“.



3 Нажмите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“.

