

Изображение не отображается на экране телевизора должным образом.

Отсоедините кабель и снова подсоедините его.
Выключите аппарат, а затем снова включите его.