

Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD

Можно воспроизводить DVD, созданные с помощью данного аппарата.

- 1 Подготовьте записывающее устройство DVD.
 - Вставьте диск DVD, который нужно воспроизвести, в записывающее устройство DVD.
- 2 Нажмите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ в меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.



- Отображается экран указателя (отображение эскизов) видео, содержащихся на диске.
- 3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите „↶“, чтобы вернуться к меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
- Для получения более подробной информации о воспроизведении видео см. „Кнопки выбора операций для воспроизведения видео“ (стр. 0) “.
- Чтобы выйти, остановите воспроизведение и выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд. После этого отсоедините USB-кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- При воспроизведении диска, созданного в формате DVD-Video, не будут отображены такие сведения, как дата и время.
- Диски, созданные с помощью записывающего устройства DVD или внешнего дисководы Blu-ray, а также файлы, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть преобразованы в 3D для воспроизведения. (для GZ-HM960)