

Подготовка внешнего дисковода Blu-ray

ПРИМЕЧАНИЕ :

При подсоединении к внешнему дисководу Blu-ray используйте USB-кабель с разъемами Mini-A (штырьковый) – B (штырьковый). USB-кабель, прилагающийся к этому аппарату, не может быть использован.


- Чтобы использовать USB-кабель, прилагающийся к внешнему дисководу Blu-ray, приобретите USB-удлинитель.

Mini-A (штырьковый) – A (гнездовой)

(Номер компонента: QAM0852-001)

1 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.


- Выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд.



- 1 Подключите USB-кабель внешнего дисковода Blu-ray к данному аппарату.
- 2 Подключите адаптер переменного тока внешнего дисковода Blu-ray.
- 3 Включите внешний дисковод Blu-ray.
- 4 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
 - Аппарат включится и появится меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
 - Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
 - Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего дисковода Blu-ray.

2 Вставьте новый диск.

- Нажмите кнопку Вкл. на внешнем дисковode Blu-ray, чтобы включить питание.



- 1 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 2 Правильно вставьте новый диск.
- 3 Нажмите кнопку извлечения, чтобы закрыть дисковод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.