


ПУЛЬТ ДУ (для GZ-HM960)

Активирует работу пульта дистанционного управления.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует работу пульта дистанционного управления.
ВКЛ	Активирует работу пульта дистанционного управления.

Отображение элемента

- 1 Нажмите „MENU“.



- 2 Нажмите „⚙“.



- 3 Нажмите „ПУЛЬТ ДУ“.

