


ТРАНСФОКАЦИЯ МИКР.

Устанавливает микрофон трансфокатора.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует микрофон трансфокатора.
ВКЛ	Записывает аудио в том же направлении, в котором осуществляется работа трансфокатора.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите „MENU“.



3 Нажмите „ТРАНСФОКАЦИЯ МИКР.“.

