


操作细节

在智能电话上显示相机画面 -监视器功能

- 1 切换到视频录制模式。
- 2 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。



- 3 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 4 轻按[MONITORING],在框内显示勾号。



- 5 按“RETURN”键,退出设置菜单。
 - 智能电话上显示相机的画面。

取消监视器显示

- 去除步骤 4 所显示的勾号。

注:


- 图像显示为一系列的静像。

视频/静像播放时显示地图


- 1 切换到视频播放模式。
- 2 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。



- 3 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 4 轻按[SHOW MAP],在框内显示勾号。



- 5 按“RETURN”键,退出设置菜单。
 - 播放视频或静像时,根据视频或静像所含的位置信息显示地图。

取消地图显示

- 去除步骤 4 所显示的勾号。

注:

- 此功能在静像播放模式下也可以使用。
- 如要显示地图,有必要在录制视频或静像时启用位置信息传输。
- 视频播放时,地图根据位置信息的变化而移动。
- 如要显示地图,须要网络连接。(信息包通信费用可能会发生。)

记录位置信息

- 1 切换到视频录制模式。
- 2 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。



- 3 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 4 轻按[SEND LOCATION INFO],在框内显示勾号。



- 5 按“RETURN”键,退出设置菜单。

取消位置信息传输

- 去除步骤 4 所显示的勾号。

注:

- 如果智能电话上没有 GPS 功能,则无法使用此功能。
- 默认设置每秒传输位置信息。
您可以在设置菜单中更改传输间隔。

更改传输间隔

- 1 切换到视频录制模式。
- 2 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。



- 3 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 4 轻按[CHANGE INTERVAL],显示设置窗口。



- 5 将设置窗口中的滑块往左边或右边移动,更改间隔。
- 6 轻按[确定],完成设置。
- 7 按“RETURN”键,退出设置菜单。

取消设置:

- 以按“RETURN”键取代步骤 6。

注:

- 如果智能电话上没有 GPS 功能,则无法使用此功能。

显示谷歌地图™:

轻按“Map”后,全画面显示地图。


- 有关地图的操作说明,请参阅智能电话的使用说明书。
- 如要取消地图的放大显示,按“RETURN”键。

传输视频到智能电话

- 1 切换到视频播放模式。
- 2 轻按 ◀▶▶▶,选择要传输的视频。
- 3 轻按 ▶,开始播放。
- 4 当您要传输的场景显示时,轻按 ▶ 暂停播放,并开始传输。
- 5 按“MENU”键显示传输(VIDEO TRANSFER)键,接着轻按此键。




- 6 将设置窗口中的滑块往左边或右边移动,选择视频的长度。



注:

- 视频的传输长度有限。
默认设置是 10 秒。
您可以将长度设定于 10 秒和 180 秒之间。

- 7 轻按[START]。
 - 相机开始准备传输,完毕后传输自动开始。
 - 状态栏随传输的开始显示在智能电话上。
 - 传输完毕以后,画面显示一个让您选择数据处理方法的窗口。



- 8 轻按[确定],完成传输。

查看已传输的视频:

- 在步骤 8 中轻按[PLAY],播放已传输的视频。

上载已传输的视频到 Youtube 等网站:

- 在步骤 8 中轻按[SHARE],显示上载网站(服务)的列表。
轻按您要利用的服务,开始上载。
- 在利用有关服务之前,须要事先登录。

取消传输:


- 在步骤 7 的传输过程中,轻按[CANCEL]。

传输静像到智能电话

- 1 切换到视频或静像播放模式。
- 2 轻按 ◀▶▶▶,选择要传输的静像。
- 3 轻按 ▶,开始播放。
*如要播放静像,跳至步骤 5。
- 4 在播放视频的时候,当您要传输的场景显示时,轻按 ▶ 暂停播放。
- 5 按“MENU”键,显示传输(CAPTURE)键。



- 6 轻按传输(CAPTURE)键,显示设置菜单。
 - 相机开始准备传输,完毕后传输自动开始。
 - 状态栏随传输的开始显示在智能电话上。
 - 传输完毕以后,画面显示一个让您选择数据处理方法的窗口。



- 7 轻按[确定],完成传输。

查看已传输的静像:

- 在步骤 7 中轻按[PLAY],播放已传输的静像。

上载已传输的静像

- 在步骤 7 中轻按[SHARE],显示上载网站(服务)的列表。
轻按您要利用的服务,开始上载。
- 在利用有关服务之前,须要事先登录。

取消传输

- 在步骤 6 的传输过程中,轻按[CANCEL]。

更改连接相机

- 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。




- 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 轻按[CHANGE CONNECTING DEVICE],显示设置窗口。

- 轻按设置窗口中的[确定]。

- 连接断开,接着画面上显示一个选择设备的窗口。



- 从显示在设备选择窗口的列表中,轻按您要连接的设备。

- 与所选择的设备建立连接。

*在更改连接的相机以前,有必要事先进行配对。

取消设置:

- 在步骤 4 中,轻按[CANCEL]。

更改软件背景颜色


- 按“MENU”键,显示设置(SETTINGS)键。



- 轻按设置(SETTINGS)键,显示设置菜单。



- 轻按[BACKGROUND COLOR],显示设置窗口。



- 在背景颜色的设置窗口中,轻按您要使用的颜色。

- 按“RETURN”键一次。

- 背景变成您所选择的颜色。

取消设置:

- 在步骤 4 中,轻按[CANCEL]。

设置菜单

如要显示设置菜单,您可以按“MENU”键。

