


设置笑脸%/名称显示

“笑脸%/名称显示”让您设置检测到脸部时的显示项。只有“触摸优先 AE/AF”设为“脸部跟踪”时,才显示此项。

1 打开液晶监视器,选择视频或静像模式。



- 出现视频或静像模式图标。

2 轻按“MENU”。



3 轻按“笑脸%/名称显示”。



4 轻按需要的设置。



注：

- 相机能探测最多 16 张面孔。将对屏幕上最多 3 张最大的脸显示微笑程度。
- 依据拍摄环境而定,有些脸部无法识别。
- 录制前,您可以登记个人认证信息,比如人的脸部、名称和优先程度。
- 将根据优先程度显示最多 3 个已登记的名称。
- 启用演示模式时,“笑脸%/名称显示”被设为“开”。

| 设置 | 详细说明 |
|----|-------------------------|
| 关 | 检测到脸部时,仅显示方框。 |
| 开 | 检测到脸部时,显示方框、名称和微笑程度(%)。 |

- 方框: 出现在检测到的脸部周围。
- 名称: 出现已登记脸部的名称。
- 微笑程度: 对检测到的微笑以数值(0% - 100%)表示。

