

## 更改已登录的蓝牙兼容设备的设置

您可以更改已登记的 Bluetooth 兼容设备的设置。  
耳机的音频设置也可以更改。

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“蓝牙”。



4 轻按“更改设置”。



5 轻按需要的设备。



注：\_\_\_\_\_

- 设备更改以后,连接设置变成“OFF”。从菜单将设置改为“ON”。

智能电话	更改要用作智能电话的手机。
GPS 接收器	更改要用作 GPS 接收器的设备。
耳机 1/ 耳机 2	更改要用作耳机 1 或耳机 2 的设备。 音频设置(“耳机音频”、“麦克风音频”)也可打开/关闭。 耳机音频 1/2 选择是否要从耳机输出话筒输入。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当此设置项被设为“OFF”时,相机的麦克风音频依旧会输出至耳机。</li> <li>• “耳机音频 1/2”是耳机 1 和耳机 2 的共同选项、无法个别设置。</li> </ul> 麦克风音频: 选择打开/关闭耳机的话筒输入。