

幻灯片放映效果(用于 GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

设置幻灯片播放中的过渡效果。


| 设置 | 详细说明 |
|-----|----------------------------|
| 滑动 | 按照从右向左滑的方式切换画面。 |
| 百叶窗 | 按照分割成直条的方式切换画面。 |
| 棋盘格 | 按照变换棋盘图案的方式切换画面。 |
| 随机 | 按“滑动”、“百叶窗”和“棋盘格”方式随机切换画面。 |

注：


- 在播放外部驱动器(如 USB 外部磁盘驱动器)的静像时,幻灯片效果无法使用。

显示项目

- 1 选择静像模式。



- 2 轻按 , 选择播放模式。



- 3 轻按“MENU”。



- 4 轻按“幻灯片放映效果”。

