


从 USB 外部硬盘驱动器导入文件

您可以把视频文件从 USB 外部硬盘复制到本机的内置内存或 SD 卡上。

1 选择视频模式。



2 轻按“备份”中的“从设备导入”。



3 轻按“USB HDD→内存”或“USB HDD→SD”。



- 文件将被导入选定的媒体。

4 轻按要导入的文件夹。



5 轻按要导入的文件。




- ✓ 出现在选定的文件上。
要去除一个文件的 ✓, 请再次轻按此文件。
- 轻按“全选”, 选择所有文件。
- 轻按“取消全选”, 取消全部选定。
- 没有选定文件时, “确定”被停用。

6 轻按“确定”。




7 轻按“是”。



- 轻按“是”时开始导入。
- 如要取消文件的导入, 轻按“中止”, 然后轻按“是”。

8 导入完成后, 轻按“确定”。



9 按住 按键 2 秒钟或更久, 关闭本机, 并取下 USB 电缆。

注:

- 从其他设备保存到 USB 外部硬盘的文件不能复制到本机上。