



## 静像播放的主菜单

您可以删除或查找特定的静像。

### 1 选择静像模式。



### 2 轻按 , 选择播放模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

### 3 轻按“MENU”。



设置	详细说明
搜索日期	您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。
幻灯片放映效果	设置幻灯片播放中的过渡效果。
保护/取消	保护文件以免无意中删除。
复制	可以将文件从内置内存复制到 SD 卡上。
移动	可以将文件从内置内存移动到 SD 卡上。
静止图像传送	Bluetooth 连接与 BIP/OPP 兼容设备建立连接后,您可以传送静像数据至此设备。