


## 常见录制显示



- 1 触摸优先 AE/AF
- 2 背光补偿
- 3 自动录制
- 4 远摄微距
- 5 场景选择
- 6 白平衡
- 7 时间
- 8 笑脸拍摄
- 9 媒体
- 10 电池显示
- 11 连拍
- 12 录制模式
- 13 无线电接收状态(用于 GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 14 GPS 通信状态(用于 GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 15 聚焦协助
- 16 变焦
- 17 聚焦
- 18 光圈优先
- 19 亮度
- 20 快门速度