



核对附件

如果有任何物品缺少或损坏,请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

| 图片 | 说明 |
|---|---|
|  | 交流电适配器 AC-V10M(用于 GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855) <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机,给电池充电。 也可以在室内录制或播放视频时使用。 |
|  | 交流电适配器 AP-V30M(用于 GZ-HM970/GZ-HM965) <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机,给电池充电。 也可以在室内录制或播放视频时使用。 |
|  | 电池 BN-VG114E <ul style="list-style-type: none"> • 装入本机供电。 |
|  | 遥控器 RM-V760U <ul style="list-style-type: none"> • 在远处操作某些功能。 |
|  | HDMI 迷你电缆 <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电视机,以便以更好的画质在电视机上播放录好的图像。 |
|  | AV 电缆 <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电视机,以便在电视机上播放录好的图像。 |
|  | USB 电缆 (A 型 - 迷你 B 型) <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电脑。 |
|  | 核心过滤器(大)x 2(用于 AV 电缆和备选的分量电缆) 核心过滤器(小)(用于交流电适配器) <ul style="list-style-type: none"> • 本机与其他设备相连时,核心过滤器会减少干扰。 |

| | |
|---|---|
|  | <p>插座适配器(仅限 AS)</p> |
|  | <p>基本用户使用指南</p> <ul style="list-style-type: none">• 仔细阅读,并保存在安全的地方,以备需要时查阅。 |

注:——

- SD 卡另售。
- 在海外使用交流电适配器时,请准备一个市售的转换器插头,便于在到访国或地区使用。