


操作共用菜单


无论在何种模式下,您都可以用共用菜单,配置共用设置项。

1 轻按“MENU”。

- 菜单因所用模式而异。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按需要的设置。



注：

- 退出画面

轻按“X” (退出)。

- 返回前一个画面

轻按“↶” (返回)。

- 显示帮助文件

轻按“?” (帮助)并轻按项目。