

## 日期搜索

您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。

### 1 轻按“MENU”。



- 轻按 /SD 选择要播放的媒体。
- 在视频和静像模式下都可以进行搜索。  
\*图中为视频模式。

### 2 轻按“搜索日期”。



### 3 轻按录制日期,然后轻按“下一页”。



- 再次轻按,取消选定的日期。

### 4 轻按文件开始播放。



- 您可以在视频模式下选择视频,在静像模式下选择静像。
- 仅显示在选定日期录制的视频。
- 轻按 ,即可停止搜索并返回索引画面(缩略图显示)。

### 删除所选日期的文件:

在索引画面(缩略图显示)上轻按 ,删除不需要的文件。