

## 视频输出

根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。


设置	详细说明
4:3	连接常规电视机(4:3)时选择此项。
16:9	连接宽屏幕电视机(16:9)时选择此项。

## 显示项目

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“视频输出”。

