

用 DVD 刻录机刻录光盘

您可以用备选的 DVD 刻录机将录好的文件复制到光盘上或播放创建好的光盘。

兼容的 DVD 刻录机

产品名称	说明
DVD 刻录机 ● CU-VD3	● 不用电脑,将本机上录制的图像复制到 DVD 上。
DVD 刻录机 ● CU-VD50	● 与电脑连接时,能刻录 DVD,并起到外部 DVD 驱动器的作用。此外,将 CU-VD50 与电视机连接,能播放刻好的 DVD。

用 DVD 刻录机刻录光盘

■ DVD 刻录机的准备

■ 复制到光盘上

■ 其他操作

注: _____

- 有很多文件要备份时,完成备份可能需要一点时间。存取指示灯闪烁,表示运行正常,此时稍等片刻。
- 日期和时间信息存为刻录光盘内的字幕。

更改 DVD 刻录机的媒体

根据已装入的 DVD 设置媒体类型。

- 1 准备一台 DVD 刻录机。
- 2 轻按“备份”菜单中的“更改录制媒体”。



- 3 轻按“DVD(AVCHD)”或“DVD-Video”。



- 媒体改为被轻按的项目。根据光盘选择合适的设置。
- 选择“DVD(AVCHD)”,您可以以高清画质把视频保存在 DVD 中。
- 选择“DVD-Video”,您可以在转换成标准画质后,把视频保存在 DVD 中。