
图像在电视机上没有恰当显示。

断开电缆并重新连接。

关闭本机并再次启动。

通过分量接口连接时,检查一下连接设置菜单中的“分量输出”设置是否适合连接的电视机。(默认设置是“1080i”)