

闪光

用于设置闪光灯。


设置	详细说明
关	闪光灯不闪亮。
自动	周围环境黑暗时闪光灯自动亮起。
自动去红眼	进行预闪,以减少红眼现象。
开	始终闪亮着。
慢速同步	始终闪亮着,并放慢快门速度,鲜明的捕捉被摄体和背景。

注：


- 闪光灯充电期间,闪烁的闪光灯图标显示在屏幕上。
- 在“增益”、“夜视”、“夜景”中的“ISO6400”,或“场景选择”中的“雪景”,或“快门模式”设定时,闪光灯不闪亮。

显示项目

1 选择静像模式。



2 轻按“MENU”。



3 轻按“闪光”。

