
找不到录好的文件。

取消日期搜索功能。

在触屏上轻按 ，更改播放媒体。