



视频播放的主菜单

您可以删除或查找特定视频。

1 选择视频模式。



2 轻按 , 选择播放模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。



设置	详细说明
搜索日期	您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。
保护/取消	保护文件以免无意中删除。
复制	可以将文件从内置内存复制到 SD 卡上。
移动	可以将文件从内置内存移动到 SD 卡上。
修剪	选择所需的部分视频,保存为一个新的视频文件。
上传设置	捕捉并复制一段录好的视频(最长 15 分钟),用于上传到 YouTube。
导出设置	为已录制的视频设置导出属性,以供传送到 iTunes。
播放其他文件	播放管理信息不完整的视频。
无缝录制控制	以两个单独媒体和启用了“无缝录制”的视频录制菜单可以结合为单个视频。
K2 TECHNOLOGY	复制录制过程中录不进去的小声音或高音,并用接近于原音的音质播放。