

## 连拍速度

设置连拍速度。


设置	详细说明
高速	<ul style="list-style-type: none"> <li>在静像模式下,约 3.2 秒里连拍多达 40 个静像。</li> <li>在视频模式下,约 0.8 秒里连拍多达 40 个静像。</li> </ul>
中速	<ul style="list-style-type: none"> <li>在静像模式下,约 6.4 秒里连拍多达 40 个静像。</li> <li>在视频模式下,约 4.8 秒里连拍多达 40 个静像。</li> </ul>
低速	连拍,直到录制媒体已满。

注：\_\_\_\_\_


- 连拍在“低速”模式下持续,拍摄速度逐渐减慢。
- 在视频录制处于进行中时执行连拍,暂时切换模式至“低速”。

## 显示项目

1 选择视频模式。



2 轻按“MENU”。



3 轻按“连拍速度”。

