


## 慢动作(高速)录制

通过加快录制速度,您可以进行慢动作视频录制以强调动作,并顺场播放慢动作视频。

这是方便检查,如高尔夫挥杆动作的功能。


录制速度	250 fps
图像大小	720×576
最长录制时间	144 分钟
最长播放时间	12 小时
与监视器连接时的图像大小	1,920×1,080

1 打开液晶监视器,选择视频模式。



- 出现视频模式图标。

2 轻按“MENU”。



3 轻按“高速录制”。




4 轻按“开”。



- 轻按“开”时,每秒可录制 250 帧。
- 如要取消高速录制,轻按“关”。

5 开始录制。



- 再按 START/STOP 键,停止录制。
- 关掉电源时,高速录制的设置不予保存。

注：

- 图像可能会比其它视频显得更粗糙。录制时,液晶监视器上显示的图像可能也会显得比较粗糙。
- 音频声音不连同视频被记录下来。
- 高速录制启用时,只有光学变焦可以使用。但是录制开始以后,变焦无法操作。
- 播放时间比实际的录制时间长出 5 倍。  
(示例: 如果录制时间是 1 分钟,播放时间将会是 5 分钟。)
- 高速录制时,“触摸优先 AE/AF”设为“关”。此外,“手动补偿”设为“关”,因此建议使用三脚架,并尽量在一个光明地点放大被摄体,进行录制。