

### **ВСТАВЬТЕ ДИСК/СМЕНИТЕ ДИСК**

Откройте дисковод записывающего устройства DVD, или внешний драйв Blu-ray, проверьте и заново загрузите DVD и закройте дисковод. Замените диск в записывающем устройстве DVD или внешнем дисковом Blu-ray.