


## Подключение с помощью разъема AV

Подключение прилагающегося кабеля к разъему аудио/видео позволяет воспроизведение видеофайлов на экране телевизора.


- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.

1 Подключите камеру к телевизору.



- Выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд.


2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



Сетевой адаптер к сетевой розетке (от 110 В до 240 В)

\* На иллюстрации – адаптер переменного тока AC-V10M.

3 Нажмите внешнюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



4 Начните воспроизведение одного из файлов.



### ПРИМЕЧАНИЕ :

- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.