



Переустановка часов

Установите часы с помощью „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ в меню.


1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙“.




3 Нажмите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“.



- Нажмите $\wedge$ или $\vee$, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.

4 Нажмите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“.



5 Установите дату и время.



- При нажатии года, месяца, дня, часов или минут будут отображены значки „ $\wedge$ “ и „ $\vee$ “.
- Нажмите $\wedge$ или $\vee$, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.

6 После установки даты и времени нажмите „УСТАН.“.

7 Выберите место, где вы живете, и нажмите „СОХР.“.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите $<$ или $>$, чтобы выбрать название города.