


Создание анимационных эффектов (АНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ)

Вы можете добавлять различные эффекты к видео, чтобы сделать их более оригинальными.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.




- Появится значок режима видео.

- 2 Нажмите „MENU“.




- 3 Нажмите „АНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ“.



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.




- 4 Выберите желаемый эффект и нажмите „УСТАН.“.



- Нажмите < или >, чтобы выбрать элемент.
- Чтобы выбрать другой эффект, нажмите ↶. Для отмены эффекта нажмите X.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- После настройки эффекта анимации нажмите кнопку ПУСК/ОСТАНОВКА на данном аппарате, чтобы начать съемку.

Во время настройки	По завершении настройки	Примечание
		<p>Анимация (эффект) отображается, когда распознаются улыбки.</p>
		<p>Анимация (эффект) отображается, когда распознаются улыбки.</p>
		<p>Анимация (эффект) отображается, когда распознаются улыбки.</p>
		<p>Анимация (эффект) отображается, когда распознаются улыбки.</p>
		<p>Анимация (эффект) отображается при прикосновении к экрану.</p>