


## Воспроизведение фотографий



- 1 Режим фото
- 2 Номер папки
- 3 Номер файла
- 4 Дата/время
- 5 Носитель
- 6 Индикатор батареи
- 7 Воспроизведение с внешних накопителей
- 8 Выход 1080p
- 9 Статус приема радиосигнала (для GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)