


اتصال با استفاده از رابط کامپوننت


با اتصال این دوربین به رابط کامپوننت تلویزیون می توانید فیلم ها را با کیفیت بالا پخش کنید.
 ● به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

1 به تلویزیون متصل کنید.



● دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه **⏻** به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.



آداپتور برق به خروجی AC
(جریان 110 ولت تا 240 ولت)

آداپتور برق متناوب نشان داده شده در تصویر مدل AC-V10M است.

3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق رابط متصل انتخاب شود.



4 یک فایل را پخش کنید.



نکته :

- هنگام پخش با کیفیت HD، "خروجی دی وی دی" را در منوی مشترک روی "1080i" تنظیم کنید.
- اگر تنظیمات همچنان روی "480i" باقی بماند، فیلم با کیفیت استاندارد پخش می شود.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.