

<p>هدست 2 ● "صدای گوشی ها 1/2" برای هدست 1 و هدست 2 مشترک است. روشن/ خاموش (ON/OFF) را نمی توان جداگانه تنظیم کرد. صدای میکروفن: روشن/خاموش ورودی میکروفن هدست را انتخاب می کند.</p>	
---	--

نکته :
● بعد از تغییر دستگاه، تنظیمات ارتباط به "OFF" تغییر می کند. از منو تنظیمات را به "ON" تغییر دهید.

تغییر تنظیمات یک دستگاه ثبت شده سازگار با Bluetooth

می توانید تنظیمات دستگاه ثبت شده سازگار با Bluetooth را تغییر دهید. تنظیمات صدای گوشی های هدست را نیز می توان تغییر داد.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "Settings" (gear icon) ضربه بزنید.



3 روی "Bluetooth" ضربه بزنید.



4 روی "تغییر تنظیمات" ضربه بزنید.



5 روی دستگاه دلخواه خود ضربه بزنید.



	گوشی همراه را برای استفاده به عنوان گوشی هوشمند تغییر می دهد.
	دستگاه را برای استفاده به عنوان گیرنده GPS تغییر می دهد.
<p>هدست 1/1</p> <p>دستگاه را برای استفاده به عنوان گوشی هدست 1 یا 2 تغییر می دهد. تنظیمات صدا ("صدای گوشی ها"، "صدای میکروفن") را نیز می توان روشن یا خاموش کرد. صدای گوشی ها 1/2: انتخاب می کند که خروجی میکروفن هدست وارد گوشی هدست شود. ● صدای میکروفن دوربین حتی زمانی که در حالت "OFF" تنظیم شده باشد از گوشی ها خارج می شود.</p>	