

سرعت عکاسی متوالی

سرعت عکسبرداری متوالی را انتخاب کنید.


تنظیم	جزئیات
سرعت زیاد	<ul style="list-style-type: none"> در حدود 3,2 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت تصویر ثابت عکسبرداری می کند. در حدود 0,8 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت فیلم عکسبرداری می کند.
سرعت متوسط	<ul style="list-style-type: none"> در حدود 6,4 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت تصویر ثابت عکسبرداری می کند. در حدود 4,8 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت فیلم عکسبرداری می کند.
سرعت کم	تا زمانی که رسانه در حال ضبط پُر نشود به عکسبرداری متوالی ادامه می دهد.

نکته :


- هنگامی که عکسبرداری متوالی وارد حالت "سرعت کم" می شود، از سرعت آن به تدریج کاسته می شود.
- "سرعت زیاد" و "سرعت متوسط" هنگامی که اندازه تصویر در حالت ضبط تصویر ثابت 1992x2656 (5.3M) است، موجود نیست.
- با انجام تصویربرداری متوالی در حالی که فیلمبرداری در حال انجام است، حالت موقتاً به "سرعت کم" جایجا می شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "سرعت عکاسی متوالی" ضربه بزنید.

