


رسانه ضبط برای تصویر

رسانه ضبط را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.

جزئیات	تنظیم
تصاویر ثابت را روی حافظه داخلی این دستگاه ضبط می کند.	حافظه داخلی
تصاویر ثابت را روی کارت SD ضبط می کند.	کارت SD

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "رسانه ضبط برای تصویر" ضربه بزنید.

